

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Термошкаф для ИБП и аккумуляторов · termo-shkafy.ru

1. Общие указания

Перед монтажом изучите настоящее руководство и паспорт изделия. Монтаж и подключение выполняет квалифицированный персонал с соблюдением ПУЭ. Габариты изделия: по проекту. Класс защиты и мощность обогрева указаны в паспорте.

2. Меры безопасности

- Все работы по подключению проводить при снятом напряжении.
- Корпус подлежит заземлению через штатную клемму заземления.
- Не эксплуатировать изделие со снятой дверью и повреждёнными уплотнениями.
- Не превышать паспортную мощность подключаемого оборудования и обогрева.

3. Монтаж

- Закрепите шкаф на опоре или стене штатным крепежом, проверьте вертикальность.
- Заведите кабели через гермовводы снизу, обеспечьте капельную петлю против затекания.
- Установите оборудование на монтажную панель / DIN-рейки, подключите питание.
- Подключите нагреватель и терморегулятор согласно схеме, проверьте заземление.
- Проверьте плотность прилегания двери и целостность уплотнителя по периметру.

4. Эксплуатация

- Терморегулятор поддерживает температуру автоматически; заводскую уставку менять по необходимости.
- Периодически контролируйте отсутствие конденсата и работу вентиляции.
- При аварийном перегреве срабатывает защитный термостат — проверьте нагрузку и вентиляцию.

5. Техническое обслуживание

- Осмотр уплотнений и гермовводов — не реже одного раза в 6 месяцев.
- Очистка вентиляционных решёток от пыли и наледи по мере загрязнения.
- Проверка затяжки клемм и состояния заземления — при плановом ТО.

6. Хранение и транспортирование

Транспортирование любым видом крытого транспорта в заводской упаковке. Хранение в сухом помещении без агрессивных сред. Беречь от ударов и падений.